

**DIGITAL PERSONAL-SCALE WITH COMPARISON  
WEIGHT/ DIGITALE PERSONENWAAGE MIT  
FUNKTION ZUM GEWICHTSVERGLEICH/ PÈSE-  
PERSONNE DIGITAL AVEC COMPARAISON DE  
POIDS/ DIGITALE PERSOONLIJKE SCHAAL MET  
VERGELIJKING GEWICHT**



**Instructions manual/ Bedienungsanleitung/ Mode d'emploi/  
Gebruiksaanwijzing**

**Before using the device, please read these instructions carefully and retain them for the future reference./ Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie SIE sorgfältig zum Nachlesen auf!/ Veuillez lire la notice avant d'utiliser le produit et la conserver pour référence ultérieure./ Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor het eerste gebruik, bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstige referentie!**

**SPEZIFIKATIONEN**

- ☒ **Drei Maßeinheiten wählbar: kg / lb/ st**
- ☒ **Automatische Abschaltfunktion**
- ☒ **Kapazität: 180 kg**
- ☒ **Anzeige für schwache Batterie und Überlast**
- ☒ **Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- ☒ **Minimales Gewicht: 5Kg**
- ☒ **Teilung: 0,1kg/ 0,2lb**
- ☒ **Funktion zum Gewichtsvergleich**

**GEBRAUCHS- UND INSTANDHALTUNGSHINWEISE**

- ☒ Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haus bestimmt.
- ☒ Verwenden Sie es gemäß seinem Zweck, wie in der Anleitung angegeben.
- ☒ Stellen Sie die Personenwaage auf einen festen und flachen Boden. Stellen Sie sie nicht auf eine unebene Fläche, da ansonsten keine zuverlässigen Ergebnisse erhalten werden.
- ☒ Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in die Mitte der Personenwaage stellen, um zu verhindern, dass Sie umkippen. Bewegen Sie sich beim Wiegen nicht.
- ☒ Stellen Sie sich **NIEMALS** mit feuchten Füßen auf die Personenwaage, denn die Wiegeplattform kann sehr rutschig sein, wenn sie nass ist. Vergewissern Sie sich, dass die Plattform und Ihre Füße trocken sind, bevor Sie sie verwenden.
- ☒ Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, bevor Sie sich wiegen, um die Glasplattform nicht zu beschädigen. Stellen Sie sich niemals mit Socken auf die Waage.
- ☒ Springen Sie nicht und tippen Sie nicht mit dem Fuß auf die Personenwaage.
- ☒ Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus. Schützen Sie es vor Wärme und Feuchtigkeit und vor radikalen Temperaturänderungen.
- ☒ Achten Sie beim Umstellen der Personenwaage darauf, sie vorsichtig handzuhaben, um sie nicht fallen zu lassen. Vermeiden Sie Schläge und Stöße.
- ☒ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es zu Boden oder ins Wasser gefallen ist oder wenn es beschädigt wurde.
- ☒ Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer instandgehalten oder ersetzt werden könnten.
- ☒ Wenn das Gerät eine Betriebsstörung aufweist, reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen zugelassenen Kundendienst, um die Reparaturen durchführen zu lassen.
- ☒ Lagern Sie Ihr Gerät nicht in vertikaler Position.
- ☒ Stellen Sie keine Gegenstände auf die Personenwaage.

**VERWENDUNG****Wiegen**

1. Stellen Sie die Waage auf einen stabilen und festen Untergrund. Die vier Füße der Waage müssen den Boden berühren.
2. Stellen Sie beide Füße auf die Plattform der Personenwaage.
3. Bewegen Sie sich nicht, während Ihr Gewicht ermittelt wird. Sobald Ihr Gewicht bestimmt ist, blinkt dieses zweimal. Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms ist blau und die Waage speichert dieses Gewicht bei der ersten Benutzung als Person 1 (P1).
4. Steigen Sie von der Personenwaage herunter, Nach ein paar Sekunden schaltet sie sich aus.

### Selecting the unit of measurement (kg/lb/ st) Wahl der Maßeinheit (kg/lb/st)

Wenn Sie die Maßeinheit ändern möchten, drehen Sie die Personenwaage um und wählen Sie die Maßeinheit kg, lb oder st, indem Sie auf die „UNIT“-Taste drücken.



### Speicherfunktion

Diese Waage hat einen eingebauten Speicher.

Wenn sich der Benutzer (P1) das nächste Mal auf die Waage stellt, wird sein Gewicht wie gewohnt angezeigt. Wenn er von der Waage absteigt und sich das Gewicht vom letzten Wiegen unterscheidet, berechnet die Waage die Differenz zwischen dem aktuellen Gewicht und dem letzten Gewicht. Die Gewichtsänderung wird mit einem Pfeil nach OBEN oder UNTEN angezeigt, um eine Gewichtszunahme (rote Farbe) oder einen Gewichtsverlust (grüne Farbe) anzuzeigen. Siehe die Tabelle und die Abbildungen (Beispiele) unten.

Farbe der Anzeige	Ergebnis	Ableseergebnis
* Blau	Wägeergebnis und kein Pfeil	Stabiles Gewicht (keine Veränderung)
* Grün	↓ mit abnehmender Gewichtsänderung	Gewichtsabnahme
* Rot	↑ mit zunehmender Gewichtsänderung	Gewichtszunahme

Letztes Gewicht	Aktuelles Gewicht	Gewichtsdifferenz nach Verlassen der Waage

### 8 Benutzerspeicher

Die Waage kann die Daten von bis zu 8 Personen von "P1" bis "P8" speichern.

Sie kann einen neuen Benutzer erkennen, wenn der Gewichtsunterschied 3 kg oder mehr gegenüber dem Gewicht des Benutzers "P1" oder anderer Benutzer beträgt.

Wenn ich zum Beispiel heute 60 kg wiege, speichert die Waage automatisch 60 kg als das Gewicht von "P1". Wenn ein anderer Benutzer sich wiegt und das Ergebnis 63 kg beträgt, wird dies automatisch als das Gewicht von "P2" gespeichert, ohne dass dies Auswirkungen auf das Gewicht von "P1" hat.


Liegt die Gewichtsänderung jedoch im Messbereich von 2 kg, wird das gespeicherte Gewicht dem ersten gleichen Benutzer zugeordnet: "P1" oder andere Benutzer, deren Gewichtsänderung zu ihrem Wiegeergebnis innerhalb des Bereichs von 2 kg liegt.

Hinweis: Das Benutzerprofil, das mit "P" gefolgt von einer Ziffer beginnt (z.B. "P1"), wird erst einige Sekunden nach der Anzeige der Gewichtsänderung angezeigt.

## FEHLERMELDUNGEN



bedeutet, dass eine Überlast vorliegt. Bitte verlassen Sie ggf. die Waage, um Schäden zu vermeiden.



Die Anzeige für schwache Batterien. Ersetzen Sie sie durch neue Batterien.

## VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- ⊗ Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wieder aufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- ⊗ Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- ⊗ Nicht versuchen nicht wieder aufladbare Batterien aufzuladen.
- ⊗ Wieder aufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- ⊗ Das Aufladen wieder aufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- ⊗ Verbrauchte Batterien entfernen.
- ⊗ Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- ⊗ Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- ⊗ Batterien richtig gepolt einlegen.
- ⊗ Bewahren Sie neue oder gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⊗ Wenn die Batterien auslaufen, nehmen Sie sie aus dem Produkt heraus, bevor Sie es an geeigneter Stelle entsorgen und waschen Sie dann Ihre Hände mit Seife.

## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG



Tauchen Sie die Personenwaage niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- ⊗ Reinigen Sie die Personenwaage mit einem weichen und feuchten Tuch und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch ab. Sie können die Oberfläche auch mit einem weichen, mit Glasreiniger getränkten Tuch reinigen.
- ⊗ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- ⊗ In das Gerät darf kein Wasser eindringen. Warten Sie, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden, oder wischen Sie es sorgfältig mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
- ⊗ Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, schützen Sie es vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit.
- ⊗ Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrennsammelsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrennsammelsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Importiert durch EML – MarkeProdis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/  
Hergestellt in der V.R.C Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland

