





PÈSE PERSONNE PROFESSIONEL MÉCANIQUE / PROFESSIONAL MECHANICAL SCALES / PROFESSIONNELLE MECHANISCHE WAAGE / PROFESSIONELE MECHANISCHE WEEGSCHAAL

LIRE LE MANUEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. GARDER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE! / PLEASE READ THE MANUAL BEFORE YOUR FIRST USE. KEEP THIS MANUAL SAFE FOR FUTURE REFERENCE! / LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF! / LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!

UTILISATION DE LA BALANCE / USEAGE OF THE SCALES / VERWENDING DES WAAGES / GEBRUIK VAN DE WEEGSCHAAL

		
<p>1. Réglez la remise à zéro grâce à la molette prévue à cet effet. / Set the dial to zero by turning the wheel provided for this purpose. / Stellen Sie den Wahlschalter auf null mit das Rad dass für diesen Zweck bereitgestellt ist. / Zet de wijzer op nul door te draaien aan het wiel dat voor dit doel is aangebracht.</p>	<p>2. Placez la balance sur une surface plane. / Place the scales on a flat surface. / Platzten Sie die Waage auf einer flachen Oberfläche. / Plaats de weegschaal op een vlak oppervlak.</p>	<p>3. Restez immobile sur la balance, l'affichage change si vous bougez. / Remain completely still when you stand on the scales, movement will alter the measurement. / Bleiben Sie ganz still wenn Sie auf der Waage stehen, Bewegung wird die Messung ändern. / Blijf volledig stil wanneer u op de weegschaal staat, beweging veranderd de meting.</p>

ENTRETIEN / MAINTENANCE / UNTERHALT / ONDERHOUD



- **Poids maximum / Maximum weight / Gesamtgewicht / Maximum gewicht : 150 kg**



Commercialisé par/Marketed by/Vermarktung durch/Op de markt gebracht door EUROTUPS VERSAND GMBH

D-40764 LANGENFELD

Allemagne/Germany /Deutschland/Duitsland

Fabriqué en RPC/Made in PRC/Hergestellt in der VRC/Gemaakt in de VRC